

ATLANTIS 1 elektronikus trezor kezelési leírása

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, **m i e l o t t** a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve ereszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Általánosság:

Minden egyes nyomógomb működtetést hangjelzés kíséri. Két nyomógomb működtetés közötti időtartam a 20 másodpercet nem haladhatja meg.

Üzembevitel:

A széf első nyitásának folyamata:

1. Távolítsa el a kilincsmű és a tasztatúra közötti takarófedelelet.
2. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a megfelelő helyére és fordítsa el balra ütközésig.
3. Helyezzen be 4 darab 1,5 Voltos AA Alkaline-elemet az elemtartóba ügyelve a megfelelő polaritásra. (a szállítmány nem tartalmaz elemeket)

Új kód programozása:

Széfjének használata előtt biztonsági okokból kifolyólag meg kell adni az Ön személyes kódját, ez azt jelenti, hogy a gyári kódot nem szabad megtartani. Mielőtt e nagyon egyszerű programozást végrehajtaná, határozza meg a kívánt kódot. Kódszámnak soha ne használjon személyes adatokat, mint pl.: születési dátum, vagy egyéb Önre utaló számadatot.

Gondosan orizze meg a kódszámot, valamint a kulcsot úgy, hogy ahhoz csak Ön férhessen hozzá. **Semmi esetre se tartsa a vésznyitó kulcsot a széfben.**

1. Nyissa ki a széfet.
2. Nyomja meg a piros gombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál)
3. Három hangjelzést hall és a sárga LED világít. 20 másodperc áll a rendelkezésére, hogy a programozást elkezdje.
4. Adja meg az Ön által választott számkombinációt (min. három szám, max. négy szám) és zárja le a „B” nyomógomb bevitelével.
5. A számkombináció „B” nyomógombbal történő visszaigazolása után kigyullad a zöld LED, ez jelzi, hogy a programozás sikeresen befejeződött.

Széf nyitása:

1. Adja meg az Ön által választott kódokat, majd igazoltassa vissza a „B” nyomógomb beütésével.
2. A zöld LED világít és Önnek 5 másodperc áll a rendelkezésére, hogy a széfet kinyissa.
3. A széf nyitásához fordítsa el jobbra a tekerőfogantyút.

Reteszelési idő téves kódbevitelnél:

Téves kódbevitel esetén három hangjelzés hallható és kigyullad a sárga LED. Ekkor még két további kísérlete van arra, hogy megadja a helyes kódokat. Ha háromnál többször ad meg rossz kódszámokat, az elektronika blokkolja a zárat 20 másodpercre. Ez alatt a reteszelési idő alatt a zár semmiféle bevitelre nem reagál.

Mechanikus vésznyitás:

Ha elfelejtené a számkombinációt, vagy az elemek teljesen lemerülnek, az alábbiak szerint járjon el:

4. Távolítsa el a kilincsmű és a tasztatúra közötti takarófedelelet.
5. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a megfelelő helyére és fordítsa el balra ütközésig.
6. Nyissa ki a széfet a szokásos módon.

Elemcsere:

Az ajtó belső oldalán lévő elemtartó zárófedelét tolja balra és cserélje ki az elemeket.