

DAGOBERT elektronikus széf kezelési leírása

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezelésemből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Általánosság:

Minden egyes nyomógomb működtetést hangjelzés kíséri. Két nyomógomb működtetés közötti időtartam a 20 másodpercet nem haladhatja meg.

Üzembevétele:

A széf első nyitásának folyamata:

1. Távolítsa el a kulcsot ábrázoló matricát.
2. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a megfelelő helyére és fordítsa el balra ütközésig, majd nyissa ki a széfet.
3. Helyezzen be 4 darab 1,5 Voltos AA Alkaline-elemet az elemtartóba ügyelve a megfelelő polaritásra. (a szállítmány tartalmazza az elemeket)

Új kód programozása:

Gondosan őrizze meg a kódszámot, valamint a kulcsot úgy, hogy ahhoz csak Ön férhessen hozzá. **Semmi esetre se tartsa a vésznyitó kulcsot a széfben.**

1. Nyissa ki a széfet.
2. Nyomja meg a piros gombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál)
3. Két hangjelzést hall és a zöld LED világít. 20 másodperc áll a rendelkezésére, hogy a programozást elkezdje.
4. Adja meg az Ön által választott számkombinációt (1-8 karakter) és igazolja a „B” nyomógomb leütésével.
5. A számkombináció „B” nyomógombbal történő visszaigazolása után két hangjelzés hallható és a zöld LED villan, jelezve, hogy a programozás sikeresen befejeződött.

Széf nyitása:

1. Adja meg az Ön által választott kódot, majd igazolja vissza a „B” nyomógomb beütésével.
2. A zöld LED világít és Önnek 5 másodperc áll a rendelkezésére, hogy a széfet kinyissa.
3. A széf nyitásához fordítsa el jobbra a tekerőfogantyút.

Reteszelési idő téves kódbevitelnél:

Téves kódbevitel esetén három hangjelzés hallható. Ekkor még két további lehetősége van, hogy megadja a helyes kódokat. Ha háromnál többször ad meg rossz kódszámokat, az elektronika blokkolja a zárat 15 másodpercre. Ez alatt a reteszelési idő alatt a zár semmiféle bevitelre nem reagál.

Mechanikus vésznyitás:

Ha elfelejtené a számkombinációt, vagy az elemek teljesen lemerülnek, az alábbiak szerint járjon el:

1. Távolítsa el a kulcsot ábrázoló matricát.
2. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a megfelelő helyére és fordítsa el balra ütközésig.
3. Nyissa ki a széfet a tekerőfogantyú elfordításával.

Elemcsere:

Az ajtó belső oldalán lévő elemtartó zárófedelét távolítsa el, majd cserélje ki az elemeket.