

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DIGITEC

UJJLENYOMAT-OLVASÓS BÚTORSZÉF

!! FIGYELEM!! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új felhasználót állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

A csomag tartalma:

Használatba vétel előtt kérjük, ellenőrizze a következő tartozékok meglétét:

- 2db vésznyitó kulcs
- 4db 1,5 Volt AA elem
- 4db rögzítő csavar

FONTOS! – A széf gyárilag úgy kerül kiszállításra, hogy bármely ujjlenyomattal nyitható. Mentse el minél hamarabb új ujjlenyomatokat! Minden felhasználónak több ujját mentse el!

1. HASZNÁLATBA VÉTEL:

- 1.1 Távolítsa el a fedelet balra az olvasótól
- 1.2 Helyezze be a vésznyitó kulcsot a nyílásba (jelöléssel felfelé)
- 1.3 Fordítsa el a kulcsot jobbra ütközésig
- 1.4 Az ajtó kinyílik
- 1.5 Fordítsa a vésznyitó kulcsot balra ütközésig, majd vegye ki a kulcsot
- 1.6 Távolítsa el az elemtartó fedelét az ajtó belső oldalán (a zsanéroknál)
- 1.7 Helyezze be a 4db elemet (ügyeljen a helyes polarításra)
- 1.8 Zárja vissza az elemtartót

FŐ-UJJLENYOMAT

2. AZ ELSŐ FŐ-UJJLENYOMAT PROGRAMOZÁSA

- 2.1 Elektronikusan nyitott ajtónál tartsa lenyomva a piros gombot az ajtó belső oldalán (a zsanéroknál)
- 2.2 Egyidejűleg nyomja meg a zöld gombot (az ajtó belső oldalán) háromszor
- 2.3 A sárga lámpa és az olvasó világít
- 2.4 Helyezze az elmenteni kívánt ujját szorosan az olvasóra addig, amíg egy akusztikus hangjelzés hallható és a sárga lámpa elalszik
- 2.5 Vegye le az ujját az olvasóról
- 2.6 A sárga lámpa és az olvasó újból világít
- 2.7 Helyezze az ujját ismét szorosan az olvasóra, amíg egy hosszú akusztikai jelzés hallható
- 2.8 A kívánt ujjlenyomat el van mentve

FIGYELEM! – Amennyiben az előző műveletek közben a piros LED világít és három hangjelzés hallható, kezdje a műveletet előlről a 2.1 pontban.

3. AZ MÁSODIK/HARMADIK FŐ-UJJLENYOMAT PROGRAMOZÁSA

- 3.1 Elektronikusan nyitott ajtónál tartsa lenyomva a piros gombot az ajtó belső oldalán (a zsanéroknál)
- 3.2 Egyidejűleg nyomja meg a zöld gombot (az ajtó belső oldalán) háromszor
- 3.3 A sárga lámpa és az olvasó világít
- 3.4 Helyezze az első fő-ujjat szorosan az olvasóra addig, amíg egy akusztikus hangjelzés hallható és a sárga lámpa elalszik
- 3.5 Vegye le az ujját az olvasóról
- 3.6 Helyezze az új fő-ujjat szorosan az olvasóra addig, amíg egy akusztikus hangjelzés hallható és a sárga lámpa elalszik
- 3.7 Vegye le az ujját az olvasóról
- 3.8 A sárga lámpa és az olvasó újból világít
- 3.9 Helyezze a második fő-ujjat ismét szorosan az olvasóra, amíg egy hosszú akusztikai jelzés hallható
- 3.10 A második fő-ujjlenyomat el van mentve

FIGYELEM! – Amennyiben az előző műveletek közben a piros LED világít és három hangjelzés hallható, kezdje a műveletet előlről a 3.1 pontban.

A harmadik fő-ujjlenyomat elmentéséhez kezdje ismét a műveletet a 3.1-től leírtak szerint!

FELHASZNÁLÓI UJJLENYOMAT

Önnek lehetősége van maximálisan 100db felhasználói ujjlenyomat elmentésére.

FIGYELEM! – Ahhoz, hogy el tudja menteni felhasználói ujjlenyomatokat, a 3 fő-ujjlenyomatnak elmentve kell lenni.

4. EGY FELHASZNÁLÓI UJJLENYOMAT PROGRAMOZÁSA

- 4.1 Elektronikusan nyitott ajtónál nyomja meg háromszor a zöld gombot az ajtó belső oldalán
- 4.2 A sárga lámpa és az olvasó világít
- 4.3 Helyezze az ujját az olvasóra addig, amíg egy akusztikus hangjelzés hallható és a sárga lámpa elalszik
- 4.4 Vegye le az ujját az olvasóról
- 4.5 A sárga lámpa és az olvasó újból világít
- 4.6 Helyezze az ujját ismét szorosan az olvasóra, amíg egy hosszú akusztikai jelzés hallható
- 4.7 Az Ön által választott ujjlenyomat így el van mentve

FIGYELEM! – Amennyiben az előző műveletek közben a piros LED világít és három hangjelzés hallható, kezdje a műveletet előlről a 4.1 pontban.

5. A SZÉF ZÁRÁSA

- 5.1 Hajtsa be a széfajtót
- 5.2 Nyomja meg a piros gombot (jobbra az olvasó mellett) – a zárás alatt a sárga LED világít
- 5.3 A helyes záródást egy hangjelzés követi és a zöld LED felvillan

6. A SZÉF NYITÁSA

- 6.1 Nyomja meg a piros gombot (jobbra az olvasó mellett) hangjelzés hallható és a sárga LED világít
- 6.2 Helyezze az egyik elmentett ujját az olvasóra legalább 10 másodpercig
- 6.3 Az ujjlenyomat felismerését egy hangjelzés és a zöld LED felvillanása jelzi
- 6.4 A széf magától kinyílik
- 6.5 A nyitási művelet befejeztével egy hangjelzés hallható és a zöld LED világít

7. VÉSZNYITÁS KULCCSAL

- 7.1 Távolítsa el a fedelet az olvasótól balra
- 7.2 Helyezze be a vésznyitó kulcsot a nyílásba (jelöléssel felfelé)
- 7.3 Fordítsa el a kulcsot jobbra ütközésig
- 7.4 Az ajtó kinyílik
- 7.5 Fordítsa a vésznyitó kulcsot balra ütközésig, majd vegye ki a kulcsot

8. ELEMCSERE

- 8.1 Távolítsa el az ajtó belső oldalán az elemtartó fedelét
- 8.2 Vegye ki a használt elemeket
- 8.3 Helyezze be az új elemeket (ügyeljen a helyes polaritásra)
- 8.4 Helyezze vissza a fedelet az elemtartóra

FIGYELEM! – elemcsere után a korábban elmentett ujjlenyomatok nem vesznek el!

ELMENTETT UJJLENYOMAT TÖRLÉSE

9. EGY FELHASZNÁLÓI UJJLENYOMAT TÖRLÉSE

- 9.1 Elektronikusan nyitott ajtónál nyomja meg a piros gombot háromszor az ajtó belső oldalán (a zsanéroknál)
- 9.2 Hosszú hangjelzés hallható és a zöld LED világít
- 9.3 Az összes korábban elmentett felhasználói ujjlenyomat törlődött

10. AZ ÖSSZES UJJLENYOMAT TÖRLÉSE (fő-ujjlenyomat is)

- 10.1 Elektronikusan nyitott ajtónál tartsa lenyomva a zöld gombot az ajtó belső oldalán, egyidejűleg nyomja meg háromszor a piros gombot (a zsanéroknál)
- 10.2 A sárga LED világít
- 10.3 Helyezze szorosan az egyik fő-ujjat az olvasóra
- 10.4 Hosszú hangjelzés hallható
- 10.5 Az összes korábban elmentett ujjlenyomat törlődik (a fő-ujjlenyomatok is)

FIGYELEM! – a széf ezután ismét a kiszállítási utáni állapotba kerül, vagyis minden ujjlenyomattal nyitható. Kezdje a programozást előlről a 2.1 pontban.