

EloBasic elektronikus számszár kezelési leírása

!! FIGYELEM !! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, **m i e l ő t t** a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Általános utasítások:

A zár 6 számjegyű kóddal működik illetve 6 karakterből álló szó lehet kód. (pl: L-A-G-A-R-D = 6-1-4-1-8-2) Minden billentyüleütést egy hang és fényjelzés kíséri. Helyes kód megadását kettő rövid, hibás kód megadását egy hosszú hang- és fényjelzés kíséri. A billentyüleütések között nem telhet el több, mint 10 másodperc. Amennyiben ezt az időt túllépte, a művelet törlődik és előlről kell kezdeni.

Nyitás:

Üsse be a kódot (gyári fő kód: 1-2-3-4-5-6), majd forgassa el a kilincsművet és nyissa ki a széf ajtaját. Amennyiben a kódbeadás után 3 másodpercig nem forgatja a kilincsművet el, a széf automatikusan visszazár.

Zárás:

Zárja be a széf ajtaját, majd forgassa zárt állásba a kilincsművet. Ekkor a zár automatikusan reteszeli. **Ellenőrizze a széf zárt állapotát!**

Figyelem!

Ne használjon kódnak semmilyen személyes adatot! (születési dátum, telefonszám, házsám...) **A gyári kódot feltétlen változtassa meg!**

A fő kód megváltoztatása:

1. tartsa lenyomva a 0 gombot amíg kettős hangjelzés hallható
2. üsse be a régi 6 számjegyű fő kódot
3. kettős hangjelzés hallható
4. üsse be az új 6 számjegyű fő kódot
5. kettős hangjelzés hallható
6. üsse be ismét az új 6 számjegyű fő kódot
7. kettős hangjelzés hallható

Helytelen programozást hosszú hang- és fényjelzés kíséri. Ebben az esetben az eredeti kód marad elmentve. Kezdje a programozást előlről.

A felhasználói kód aktiválása:

1. tartsa lenyomva az 1 gombot amíg kettős hangjelzés hallható
2. üsse be a fő kódot
3. kettős hangjelzés hallható
4. üsse be az új 6 számjegyű felhasználói kódot
5. kettős hangjelzés hallható
6. üsse be ismét az új 6 számjegyű felhasználói kódot
7. kettős hangjelzés hallható

Amennyiben a felhasználói kódot meg szeretné változtatni, ezt a műveletet hajtsa végre!

A felhasználói kód törlése:

1. tartsa lenyomva a 3 gombot amíg kettős hangjelzés hallható
2. üsse be a főkódot
3. a felhasználói kód törölve van

Reteszelési idő hibás kódok beadása esetén:

4 helytelen kód egymás utáni megadása után a zár 5 percig nem reagál semmilyen bevitelre. Az 5 perces reteszelési idő alatt 10 másodpercenként villan a LED. Amennyiben a reteszelési idő lejártá után 2 hibás kód kerül beadásra ismét elkezdődik az 5 perces zárési idő. A zárési idő lejártá után a helyes kódok egyikével nyitható a széf.

Elemcsere:

Amennyiben az elem gyenge, a nyitást 3 másodperces jelzéssorozat követi. Ebben az esetben az elemet haladéktalanul cserélje ki. Csak 9V-os (6F22) tartós elemet használjon! (a gyenge minőségű elemek okozta meghibásodásért a gyártó nem vállal felelősséget) Az elemtartó a billentyűzet alsó oldalán van. Ügyeljen a helyes polaritásra!