

ELOSTAR (v3) ELEKTRONIKUS SZÁMZÁR KEZELÉSI LEÍRÁSA

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

1. Fontos tudnivalók:

- Minden programozási, nyitási művelet előtt üsse le a **C gombot!**
- A gyári kódot (**0 123456**) változtassa meg a használatbavételkor!
- Ne használjon személyes adatokat kódként!
- Két gomb lenyomása között maximálisan 60 másodperc telhet el. Amennyiben ezt az időt túllépte a teljes műveletet előlről kell kezdeni.
- Minden gombnyomást hangjelzés kíséri.
- Amennyiben a széfhez vésznyitó kulcs is tartozik, ezt a kulcsot semmilyen esetre se tárolja a széfben!
- 3 hibás kódbevitel után a zár 10 másodpercig nem használható.
- A zár meghibásodása esetén semmilyen esetre se próbálja megjavítani! Vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel!

2. A zár nyitása:

- Üsse le a **C gombot**
- Üsse le a **felhasználói sorszámot** (fő kód:0, felhasználói kódok:1-9)
- Adja meg a **6 jegyű kódszámot**

- Sikeres nyitás: 1x zöld LED és mély-magas hangjelzés

- Sikertelen kódbevitel: 12x piros LED és magas hangjelzés

A zárba gyárilag csak a fő kód van beprogramozva, a felhasználói kódok nem.

A zár nyitása főkóddal:

- **C**
- **0 123456**

A zár nyitása egy felhasználói kóddal (ebben az esetben a 2-es felhasználó kódjával):

- **C**
- **2 345678**

Fontos: A művelet közben a **C** gomb leütésével lehet a teljes kódbevitelt újratekdeni. Hibátlan kódbevitel után a zöld LED 1x villan majd a zár motorikusan nyitott állapotba kerül. Az elektronika nyitott állapotba kerülését 1x zöld LED villanása és mély-magas hangjelzés követi. Ezután nyitható a széf a kilincsel.

3. A széf zárása:

- Zárjuk be a széffajtót
- Ütközésig fordítsuk vissza a kilincset
- Üssünk le egy tetszőleges számot

Fontos: Ezután a reteszt működtető motor automatikusan zárt állapotba kerül. Amennyiben a zárás sikeres volt a zöld LED 1x villan és mély-magas hangjelzés hallható. Ellenőrizze a zárt állapotot a kilincs mozgásával.

Amennyiben a zárás sikertelen a piros LED villan és magas hangjelzés hallható 12x. Zöld LED és egy hangjelzés jelzi 7 másodpercenként a zár nyitott állapotát. Ismételje meg a zárást amint az a 3. pontban szerepel.

4. Reteszelési idő

Hibás kód megadása esetén: 12x piros LED és magas hangjelzés. Ezután még két lehetőség van a helyes kód megadására. Amennyiben háromszor elrontotta a kódbevitelt a zár 12 másodpercre deaktiválódik. Minden további hibás kódbevitelnél 12 másodperccel nő a reteszelési idő. A reteszelési idő alatt 5 másodpercenként villan a piros LED és eközben a zár nem reagál semmiféle bevitelre. A reteszelési idő végét a zöld LED felvillanása és egy mélymagas hangjelzés kíséri. **Ezután a zár nyitásához a helyes kódot kétszer kell megadni.**

5. Javítás a C gombbal

Amennyiben a C gombot leüti az eddigi teljes programozási sor, számsor törlődik. Ezután a programozás előlről kell kezdeni.

Kivétel: A C gombbal nem lehet reteszelési időt, illetve megkezdett nyitáskésleltetést törölni.

6. Elemcsere

Alacsony elemtöltöttség esetén a kód megadása után 10x magas hangjelzés hallható és a piros és zöld LED felváltva villan 10x. Ez azt jelenti, hogy három napon belül az elemet cserélje ki! (9V Alkaline)

Figyelem: amennyiben ezt a figyelmeztetést hosszabb ideig figyelmen kívül hagyja, és az elem lemerül, kívülről - egy elem hozzáérintésével a megfelelő csatlakozási pontokhoz – lehet a zárat ismét működésbe hozni. Ezután a belső elemet cserélje ki: csavarja ki az elemtartó fedelet rögzítő csavart, majd húzza ki az elemtartót. **Az elemcsere során a korábban elmentett kódok nem vesznek el!**

6.1 Nyitás / zárás elemcsere után

Nyitáshoz a kódot kétszer kell megadni.

Amennyiben az elemcsere nyitott zárállásban történt, úgy a zárast a 3. pontban leírtak szerint kell elvégezni.

7. Kulcsos vésznyitás

Amennyiben elfelejtette a kódot, hibásan programozott hosszú időkéseleltetett nyitást, nem cserélte ki az elemet időben lehetőség van a széf nyitására kulccsal. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a megfelelő helyre, majd fordítsa el, ezután nyissa ki a széfet a fogantyúval.

A vésznyitó kulcsot ne tárolja a széfben!

A fő kód elfelejtése esetén az elektronikát ki kell cserélni.

8. A zár állapotának kijelzése

A C gomb lenyomásával (nyugalmi állapotban) tájékozódhatunk a zárszerkezet állapotáról:

- piros LED villan 1x: a zár nyitott állapotban van
- zöld LED villan 1x: a zár bezárt állapotban van

9. Figyelmeztetés billentyűzet csere illetve nyitáskísérlet esetén

Amennyiben a nyitókód bevitel után 1x magas hang majd zöld LED utána 1x mély hang majd piros LED jelzést észlel, a billentyűzet cserélve volt illetve 3x hibásan volt megadva a kód. A széfet a helyes kód ismételt beadásával lehet nyitni.

10. Az elektronikus zár programozása

A zár gyári főkóddal (0 123456) programozva érkezik. Felhasználói kódok nincsenek programozva. **A kódok csak 6 számjegyűek lehetnek.**

10.1 Főkód programozása

Csak nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a **0 gombot**
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg az eddigi **6 számjegyű** főkódot – pl: 123456
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg az új **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg ismét az új **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés

10.2 Felhasználói kód programozása

Csak nyitott zárállásnál lehetséges, első esetben csak főkóddal, később felhasználói kóddal is.

- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le az **1 gombot**
- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a felhasználói sorszámot (**1-9**)
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot vagy a felhasználó kódját – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg az új **6 számjegyű** felhasználói kódot (a korábban megadott felhasználói sorszámhoz fog tartozni) – pl: 456789
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg ismét az új **6 számjegyű** kódot – pl: 456789
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés

10.2.1 Egy felhasználói kód törlése

Csak nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le az **1 gombot**
- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a felhasználói sorszámot (**1-9**)
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés

10.3 Kapcsolt kód aktiválása (4 szem elve)

A kapcsolt kód lehetővé teszi, hogy egyszerre két kód beadásával lehessen csak nyitni a zárat.

Csak nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

Legalább két felhasználói kódnak programozva kell lennie!

- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a **2 gombot**
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le az **1 gombot**
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés

Amennyiben aktiváltuk ezt a nyitási módot, a széfet vagy csak a főkóddal lehet nyitni (1 felhasználó) vagy 2 felhasználói kóddal (2 felhasználó).

10.3.1 Zárnyitás aktivált kapcsolt kóddal

- C
- Első felhasználói sorszám – pl: 1
- Az első felhasználóhoz tartozó kód – pl: 456789
- Második felhasználói sorszám – pl: 4
- Az második felhasználóhoz tartozó kód – pl: 643985

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 3x piros LED és magas hangjelzés

A főkóddal a zár ebben az esetben is nyitható.

10.3.2 Kapcsolt kód törlése

Nyitott és zárt kilincsállásnál is lehetséges, főkóddal

- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a **2 gombot**
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a **0 gombot**
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés

10.4 Nyitáskésleltetés programozása

Lehetővé teszi a zár késleltetett nyitását a kód beadása után.

Csak nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a **3 gombot**
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a késleltetés idejét – pl:01 (01=1perc – 59=59perc)
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés

10.4.1 Zárnyitás programozott nyitáskésleltetés esetén

Amennyiben aktiváltunk egy időintervallumot, az minden kódra érvényes. Miután beadtunk egy kódot és aktiválódott a nyitáskésleltetés a zöld LED villan 5 másodpercenként. Ez idő alatt a zár nem reagál semmilyen bevitelre. Az időintervallum lejártá után a zöld LED villan 15x és hangjelzés hallható. Ekkor elindul a **nyitási idő**, mely alatt **ismét meg kell adni a nyitási kódot, hogy a zárat nyithassuk**.

Amennyiben kapcsolt kód van programozva (lásd 10.3), a nyitási idő alatt csak az egyik felhasználó kódját kell megadni.

Amennyiben a nyitási idő alatt hibás kód kerül bevitelre illetve a C gombot leütjük, a nyitási folyamatot előről kell kezdeni.

Nyitáskésleltetés 1-3perc:	nyitási idő: 30 másodperc
Nyitáskésleltetés 4-10perc:	nyitási idő: 60 másodperc
Nyitáskésleltetés 11-59perc:	nyitási idő: 120 másodperc

10.4.2 Nyitáskésleltetés törlése

Csak nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a **3 gombot**
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a **00 gombokat**
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés

10.5 Automatikus zárás programozása

Ezzel a programmal a zár a nyitás után 10 másodperccel automatikusan visszazár.

Csak nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

- Üsse le a *** gombot**
- Üsse le a **4 gombot**
- Üsse le a *** gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a *** gombot**
- Üsse le az **1 gombot**
- Üsse le a *** gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés

Amennyiben aktiváltuk a 10 másodperces automatikus zárást, a széf nyitása után 2 másodpercenként villan a zöld LED, majd a zár automatikusan zárt állásba kerül.

10.5.1 Automatikus zárás törlése

Csak nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

- Üsse le a *** gombot**
- Üsse le a **4 gombot**
- Üsse le a *** gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a *** gombot**
- Üsse le a **0 gombot**
- Üsse le a *** gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés

10.6 Azonnal nyitó kód programozása

Ez a kód lehetővé teszi, hogy a programozott nyitáskésleltetés ellenére azonnal nyithassuk a széfet.

Csak nyitott zárállásnál lehetséges, első esetben csak főkóddal, utána bármelyik felhasználói kóddal.

A 9. felhasználói sorszámhoz lehet rendelni azonnal nyitó kódot. Amennyiben nem kívánjuk az azonnali nyitást használni, a 9. számú helyre nem szabad kódot programozni!

- Üsse le a *** gombot**
- Üsse le az **1 gombot**
- Üsse le a *** gombot**
- Üsse le a **9 gombot**
- Üsse le a *** gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot vagy a felhasználó kódját – pl: 654321
- Üsse le a *** gombot**
- Adja meg az új **6 számjegyű** azonnal nyitó kódot – pl: 456789
- Üsse le a *** gombot**
- Adja meg ismét az új **6 számjegyű** kódot – pl: 456789
- Üsse le a *** gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés

10.6.1 Azonnal nyitó kód törlése

Csak nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le az **1 gombot**
- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a **9 gombot**
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés

10.7 Zárási idő programozása

Amennyiben ezt az időt beállítjuk, lehetőség nyílik 1-99 órára a széf nyitását az összes kód számára megtiltanunk. (pl: ebédszünet alatt)

Csak zárt kilincsállásnál lehetséges, főkóddal.

- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a **6 gombot**
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a zárási időt – pl:01 (01=1óra – 99=99óra)
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés

A zárási idő alatt az elektronika nem reagál semmiféle bevitelre.

Miután a zárási idő lejárt, a program automatikusan törlődik.

11. Gyári beállítások visszaállítása

A főkód nem törlődik!

Csak nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le az **5 gombot**
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**
- Üsse le a **0 gombot**
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED és mély-magas hangjelzés

Hibás programozás: 12x piros LED és magas hangjelzés