

## Használati utasítás

### 39E PRO típusú széfzárakhoz



Cégnév: egyedit.hu Kft.

Számlacím: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 37/B 4/52

Adószám: 23496879-2-42 - cégjegyzék: 0109968367

Bankszámlaszám - Budapest Bank: 10102237-08259500-01003003

## Használati útmutató 39E PRO széfzárakhoz

### **NYITÁS: A szekrény komplett nyitása. Az elektronikus zár 10 perces időkésettett**

#### **módban van:**

1. Helyezze be a kulcsot a nyílásba és forgassa el az óra járásával megegyező irányba.
2. Ezt követően üsse be az érvényes kódot. (1-2-3-4-5-6)
3. A zár ezt követően kettős csippanással jelzi, hogy elfogadta a kódot.
4. A zár 10 perces időkésettetése elindul.
5. Az 10 perc elteltét követően a LED minden másodpercben villog és 2 másodpercenként pityeg a zár.
6. Ezt követően indul az úgynevezett időablak funkció, mely azt jelenti, hogy 5 perc áll rendelkezésére, hogy ismét beadja az érvényes kódot. Ilyenkor a zár folyamatosan 2 másodpercenként csippan.
7. A kód ismételt beadását követően a zár hosszú sípolással jelzi, hogy nyitva van és 5 másodperc áll a rendelkezésére, hogy elfordítsa a kilincsművet. Ha 5 másodpercen belül nem fordítja el a kilincsművet a zár automatikusan bezár és az 1-es ponttól újra kell kezdeni a nyitási műveletet.
8. Nyissa ki a széf ajtaját.

Hibás kód megadása esetén a beviteli egység hármassal jelzéssel jelzi, és nem fogadja el.

A beviteli egység a helyes kódokra minden esetben dupla hangjelzéssel reagál.

### **ZÁRÁS: A zár és páncélszekrény komplett bezárása:**

1. Csukja be a páncélszekrény ajtaját ütközésig. A zárás ideje alatt ügylejen arra, hogy végig teljesen csukva legyen az ajtó.
2. A kilincsművet zárja be.
3. Amint a kilincsművet bezárta az elektronika azonnal visszazár.
4. Ekkor fordítsa órajrásával ellenkező irányba egy negyedét az kulcsos zárat és vegye ki a kulcsot.
5. Az ajtó bezárva van.

**Az kilincsmű bezárásával az elektronikus zár nem zár be automatikusan. Az mindaddig nyitva marad míg a kezelőegységet nem forgatják vissza alaphelyzetbe.**

Cégnév: egyedit.hu Kft.

Számlacím: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 37/B 4/52

Adószám: 23496879-2-42 - cégjegyzék: 0109968367

Bankszámlaszám - Budapest Bank: 10102237-08259500-01003003

## ALAP KÓDBEÁLLÍTÁS:

- 1 db érvényes manager kód van alapból beállítva (1-2-3-4-5-6)
- 9 db felhasználói kód van beállítva, de 8 ebből fel vannak függesztve.
- Futárkód nincs beállítva
- A kódok a következők:
  - **Fő kód: 1-2-3-4-5-6 (érvényben van)**
  - **1-es kezelő: 1-1-1-1-1-1 (ha érvényben van)**
  - 2-es kezelő: 2-2-2-2-2-2 (felfüggesztve, nem aktív)
  - 3-as kezelő: 3-3-3-3-3-3 (felfüggesztve, nem aktív)
  - 4-es kezelő: 4-4-4-4-4-4 (felfüggesztve, nem aktív)
  - 5-ös kezelő: 4-5-4-5-4-5 (felfüggesztve, nem aktív)
  - 6-os kezelő: 6-6-6-6-6-6 (felfüggesztve, nem aktív)
  - 7-es kezelő: 7-7-7-7-7-7 (felfüggesztve, nem aktív)
  - 8-as kezelő: 8-8-8-8-8-8 (felfüggesztve, nem aktív)
  - 9-es kezelő: 9-9-9-9-9-9 (felfüggesztve, nem aktív)

## KÓDVÁLTOZTÁS: Kód megváltoztatása:

**Ezt a műveletet mindig nyitott ajtónál végezze! A zár legyen alaphelyzetben.**

1. Üsse be a jelenleg érvényes kódját (1-2-3-4-5-6), és az utolsó számot **tartsa lenyomva**. A lenyomáskor azonnal hall egy kettős hangjelzést. Ez még csak a kód kettős hangjelzésű visszaigazolása, hogy érvényes nyitókód. **Tartsa lenyomva mindaddig** míg nem hallja még egyszer a kettős hangjelzést. A LED folyamatosan világít. Addig kódolható a zár ameddig a LED folyamatosan világít. Ha elalszik a LED akkor az 1-es pontot kezdje előről.
2. Nyomja be a „0” számot. A zár LED továbbra is folyamatosan pirosan világít.
3. Üsse be az új 6 jegyű kódot. Ezt követően kettős hangjelzést hall.
4. A kettős hangjelzést követően üsse be még egyszer 6 jegyű új kódját. Ismételten kettős hangjelzést ad a zár. A LED azonnal elalszik. Az új kód eltárolásra került.
5. Ha valami hiba történt az eljárásban, akkor várjon 30 másodpercet, majd ismétlje meg a 1-3. lépéseket.

**Mielőtt bezárná a széf ajtaját, próbálja ki, hogy zár megfelelően működik-e! Ez minimum 5 érvényes nyitást jelent.**

Cégnév: egyedit.hu Kft.

Számlacím: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 37/B 4/52

Adószám: 23496879-2-42 - cégjegyzék: 0109968367

Bankszámlaszám - Budapest Bank: 10102237-08259500-01003003

### **MANIPULÁCIÓ ELLENI VÉDELEM: hibás próbálkozás letiltása:**

- 4 db érvénytelen kód egymás utáni megadása elindítja automatikusan az 5 perces időkésleltető periódust.. A LED pirosan villog 10 másodpercenként. Ez idő alatt bármely gomb lenyomása 3-as csipogással elutasításra kerül. A zárat 5 percig hagyja érintetlenül.
- Az időkésleltetés befejeztével, újabb 2 db rossz kód megadása újra indítja az 5 perces időkésleltetési periódust.

### **LEMERÜLŐ ELEM: Alacsony elem-töltöttségi szint jelzése:**

- Amennyiben az elem töltöttségi szintje túl alacsony a beviteli egységen a LED elkezd villogni, és figyelmeztető hangjelzést ad, amikor a zár nyitva van. Ez mutatja, hogy az elemet cserélni kell. Évente egyszer ajánlott az elemek cseréje.
- Használjon 1 db 9 V-os Alkaline elemet. Ajánlott az Energizer e2 Titanium vagy a Duracell Ultra 9-Volt Alkaline elemek használata.
- A zárban nem törlődik a memória, így az elemek cseréje után minden beállítást lehet tovább használni.
- Ha a zár a kódbevitelt dupla hangjelzéssel visszaigazolja azonban nyitni, tehát a zár kezelőegységét már nem tudja elforgatni, úgy valószínűleg már lemerült az elem.
- **Elemcserét követően nyitott ajtónál 3X-szor próbálja ki a zárat, hogy rendben működik-e!!!!**

### **A zár hangjelzései:**

1. 1 hangjelzés: a beviteli egység elfogadta a kódbeadást.
2. 2 hangjelzés: érvényes kódot adott be.
3. 3 hangjelzés: rossz kódot adott be
4. 5 hangjelzés: elem lemerülőben
5. 6 hangjelzés: távoli letiltás alatt van a zár
6. LED jelzés 10 másodpercenként: tiltási periódus rossz kódbeadást követő letiltás miatt.
7. LED jelzés 2 másodpercenként: időkésleltetési periódus az időablak előtt
8. 3-5 szöri hangjelzés 3 másodpercenként: ELEM LEMERÜLŐBEN. Max 10 nyitásra elegendő még az elem töltöttsége.

## További zár funkciók

### **KÓD AKTIVÁLÁS:** felfüggesztett felhasználói kódot aktiválni és helyére új felhasználói kódot beállítani.

1. Üsse be egy érvényes és érvényben lévő Manager kódot (1-2-3-4-5-6) és annak utolsó számjegyét folyamatosan tartsa lenyomva. A Manager kód utolsó számjegyének lenyomásakor azonnal hall egy kettős hangjelzést és mindaddig lenyomva kell tartania a gombot, amíg ezt a kettős jelzést ismét nem hallja. A LED folyamatosan világít.
2. Üsse be a „1” számot, beviteli egység kétszer jelez.
3. Üsse be az aktívra teendő felhasználó számát (1 és 8 között), beviteli egység kétszer jelez.
4. Várjon 30 másodpercet. Innentől kezdve a felfüggesztett kód ismét érvényben van.
5. A régi immáron érvényben lévő kódot (pl. 2-es felhasználó 2-2-2-2-2-2) adja be és annak utolsó számjegyét **tartsa lenyomva**. A lenyomáskor azonnal hall egy kettős hangjelzést. Ez még csak a kód kettős hangjelzésű visszaigazolása, hogy érvényes nyitókód. **Tartsa lenyomva mindaddig** míg nem hallja még egyszer a kettős hangjelzést. A LED folyamatosan világít. Addig kódolható a zár ameddig a LED folyamatosan világít. Ha elalszik a LED akkor az 1-es pontot kezdje előről.
6. Nyomja be a „0” számot. A zár LED továbbra is folyamatosan pirosan világít.
7. Üsse be az új 6 jegyű kódot. Ezt követően kettős hangjelzést hall.
8. A kettős hangjelzést követően üsse be még egyszer 6 jegyű új kódját. Ismételten kettős hangjelzést ad a zár. A LED azonnal elalszik. Az új kód eltárolásra került.
9. Ha valami hiba történt az eljárásban, akkor várjon 30 másodpercet, majd ismétlje meg a 1-3. lépéseket.

### **Mielőtt bezárná a széf ajtaját, próbálja ki, hogy zár megfelelően működik-e!!**

- Érvényes kód bevitele – dupla jelzés a beviteli egységen.
- Érvénytelen kód bevitele – hármas jelzés a beviteli egységen, és a régi kód maradt érvényben.

### **KÓD INAKTIVÁLÁS: felhasználói kód felfüggesztése:**

Ha egy kódot szeretne felfüggeszteni bármely okból is a legfontosabb, hogy vagy tegye el a régi felfüggesztett kódot, vagy azonnal még a felfüggesztés előtt változtassa meg. A legegyszerűbb ha követi az eredeti metódust, tehát a 2-es felhasználó esetén változtassa meg a kódot 2-2-2-2-2-re és ezt követően függessze fel.

1. Üsse be az érvényes és érvényben lévő Manager kódot (1-2-3-4-5-6) és annak utolsó számjegyét folyamatosan tartsa lenyomva. A Manager kód utolsó számjegyének lenyomásakor azonnal hall egy kettős hangjelzést és mindaddig lenyomva kell tartania a gombot, amíg ezt a kettős jelzést ismét nem hallja. A LED folyamatosan világít. Ügyeljen arra, hogy az elsőként beadott felhasználói kód, soha ne a felfüggesztendő kód legyen. Ebben az esetben nem tudja majd felfüggeszteni.
2. Üsse be a „2” számot, beviteli egység kétszer jelez és a „LED” továbbra is folyamatosan világít.
3. Üsse be a felfüggeszteni kívánt kód számát (1 és 8 között), beviteli egység egyszer jelez.
4. Felhasználó ideiglenesen fel lett függesztve.
5. Ha valami hiba történt az eljárásban, akkor várjon 30 másodpercet, majd ismétlje meg a 1-3. lépéseket.
  - Érvényes kód bevitele – dupla jelzés a beviteli egységen.
  - Érvénytelen kód bevitele – hármas jelzés a beviteli egységen, és a régi kód maradt érvényben.

### **FELHASZNÁLÓI STÁTUSZ ELLENŐRZÉSE: ha nem tudja eldönteni, hogy a**

**felhasználó aktív vagy fel van függesztve:**

1. Üsse be egy érvényes és érvényben lévő Manager kódot és annak utolsó számjegyét folyamatosan tartsa lenyomva. A Manager kód utolsó számjegyének lenyomásakor azonnal hall egy kettős hangjelzést és mindaddig lenyomva kell tartania a gombot, amíg ezt a kettős jelzést ismét nem hallja. A LED folyamatosan világít.
2. Üsse be a „7” számot és tartsa lenyomva folyamatosan. A 7-es gomb lenyomásakor azonnal hall egy kettős hangjelzést. **Mindaddig tartsa lenyomva amíg ismét nem hallja a kettős hangjelzést.**
3. Üsse be felhasználó számát (1 és 9 között).
4. A beviteli egység egyszer jelez, ha a felhasználó aktív, kétszer jelez, ha a felhasználói kód fel lett függesztve, háromszor jelez, ha a felhasználói kód elérhető. A beviteli egység egy hosszantartó jelzést ad, ha a felhasználói kód nem elérhető.
5. A kilépéshez üsse be „0”, vagy várja meg míg automatikusan kilép a zár

## Időkésleltetett nyitás és jóváhagyási periódus beállítása

**Ezt a műveletet mindig nyitott ajtónál végezze!**

1. Üsse be a jelenleg érvényes kódját (1-2-3-4-5-6), és az utolsó számot **tartsa lenyomva**. A lenyomáskor azonnal hall egy kettős hangjelzést. Ez még csak a kód kettős hangjelzésű visszaigazolása, hogy érvényes nyitókód. **Tartsa lenyomva mindaddig** míg nem hallja még egyszer a kettős hangjelzést. A LED folyamatosan világít. Addig kódolható a zár ameddig a LED folyamatosan világít. Ha elalszik a LED akkor az 1-es pontot kezdje előről.
2. Üsse be a „9”-es számot. A beviteli egység kétszer csipog.
3. Üsse be a időkésleltetés értékét 00 és 99 perc között. Példa: ha 5 percet szeretne beállítani, akkor üsse be a „0”-t és utána a „5”-t.
4. Üsse be a jóváhagyási periódus értékét 00 és 19 perc között. Példa: ha 2 percet szeretne beállítani, akkor üsse be a „0”-t és utána a „2”-t.
5. Üsse be újra az értékeket, hogy megerősítse a beállításokat. A beviteli egység kétszer jelez, a beállítások aktívak.

Megjegyzés: Amennyiben a korábban beállított időkésleltetés értékeit törölni (vagy csökkenteni) szeretné el kell indítani egy szabályos nyitási procedúrát, majd a jóváhagyási periódus alatt be kell lépni a menübe, az időkésleltetés beállítás menüpontba, majd beállítani a „0000” (vagy a kívánt értékeket) kétszer, és ezzel töröltük (vagy csökkentettük) az időkésleltetés beállításait.