

## Használati utasítás – SAFETRONICS Sophia elektronikus számszár

### Széfnyitás:

- üsse be a következő kódot: 0 123456 (gyári fő kód)  
vagy egy felhasználói kódot pl: 1 555666  
ismételje meg a kódot a csippanást követően
- forgassa jobbra ütközésig a fogantyút

### Széfnyitás aktív időkésleltetés mellett:

- üsse be a fő kódot,  
vagy egy felhasználói kódot pl: 1 555666
- az időkésleltetés elindul, ne üssön be további számjegyeket a késleltetés ideje alatt,  
ebben az esetben a nyitást előlről kell kezdeni
- a beállított időkésleltetés lejártá után  
a széf folyamatos hangjelzést ad, 1 percig, ez idő alatt  
ismételje meg a kódot
- forgassa jobbra ütközésig a fogantyút

### Fő kód megváltoztatása:

- nyissa ki a trezorajtót
- hagyja nyitva az ajtót és a bolcnik legyenek behúzva
- üsse be az aktuális fő kódot: 0 123456
- üsse le: 0
- üsse be az új fő kódot a 0 leütése nélkül, 6 és 10 számjegy közötti legyen (pl: 999 888)
- üsse le: ENTER
- üsse le: 0
- adja meg ismét az új fő kódot 0 leütése nélkül (pl: 999 888)

### Felhasználói kód mentése:

- nyissa ki a trezorajtót
- hagyja nyitva az ajtót és a bolcnik legyenek behúzva
- üsse be az aktuális fő kódot: 0 123456
- üsse le a kívánt felhasználó sorszámát (1-9 közötti szám)
- üsse be az új felhasználói kódot az alábbiak szerint (pl. 1-es felhasználó)  
1 654321
- üsse le: ENTER
- adja meg ismét az új felhasználói kódot: 1 654321

### Kulcsos vésznyitás:

- kulccsal történő vésznyitás után a további használathoz be kell ütni a fő kódot:  
zárja be a széfajtót, majd vegye ki a kulcsot a zárból,  
üsse be a fő kódot, a széf így tovább használható  
(a felhasználói kódok, időkésleltetés változatlan marad)